



## הוראות הפעלה

מצנם 2 פרוסות

דגמים: 23220-56

23221-56



ת.ד. 841, 7210702 רמלה, מוקד שרות לקוחות ארצי: 66-99-55-1599 www.sarig.com שירות עם אחריות.

### לחם קפוא

יש להשאיר את רמת ההשחמה בהתאם להגדרה המועדפת עליכם, יש להכניס את הלחם הקפוא, להנמיך את ידיית המנוף, ואז ללחוץ על הלחצן \* הנורית \* תואר, וזמן הקלייה ישתנה באופן אוטומטי באופן שיבטיח את אותה מידת השחמה המתקבלת עם לחם שאינו קפוא.

### חימום מחדש

יש להשאיר את כפתור ההשחמה ברמת ההגדרה המועדפת עליכם, יש להכניס את הלחם, להנמיך את ידיית המנוף, ואז ללחוץ על הלחצן \* הנורית ה- \* תידלק, והטוסט יקבל מנה מרוכזת של חום.

### מחמם לחמניות

אין להשתמש במחמם הלחמניות לחימום לחמניות קפואות, משומנות, מצופות, קפואות, או ממולאות. יש להניח את מחמם הלחמניות על גבי המצנן, עם הרגליים בתוך החריצים. יש להניח את הלחמניות על גבי החלק העליון של מחמם הלחמניות. יש להגדיר את רמת ההשחמה ל-1, ואז להנמיך את ידיית המנוף. כאשר ידיית המנוף "קופצת" יש להסיר את הלחמניות המחוממות. אין לגעת בפתיילי חימום הלחמניות - הם חמים. יש להסיר את מחמם הלחמניות לפני כל שימוש רגיל בטוסטר.

### פונקציית LIFT&LOOK

בזמן פעולת המכשיר ניתן להרים את ידיית המנוף ולצפות במידת ההשחמה של הלחם מבלי לעצור את פעולת החימום.

### ניקוי ותחזוקה

- לאחר השימוש לפני הניקוי, נתקו את התקע משקע החשמל והמתינו עד להתקררות המצנן.
  - נגבו את חלקו החיצוני של המצנן בעזרת מטלית לחה וייבשו במטלית נוספת או במפית נייר.
- אין להשתמש בתכשירי צחצוח של מתכות או בחומרי ניקוי חריפים, ואין לטבול את המצנן בכל סוג של נוזלים.
  - אין להשתמש בחפצים חדים או מחודדים לצורך ניקוי חלקו הפנימי של המכשיר, שכן הם עלולים להסב נזק לגוף החימום.
  - אין להשתמש במברשת ואין לתחוב אצבעות או חפצים מתכתיים לתוך החריצים.

### שמירה על איכות הסביבה



כדי להמנע מבעיות סביביות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים יחד עם האשפה הביתית הלא - ממוינת, וחובה למחזר אותו כראוי.



קונים חכם. ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.

## לקוחות נכבדים,

חברת שרינג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מכשיר חשמלי זה מתוצרת Russell Hobbs. אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה שבחוברת זו בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

## הוראות בטיחות חשובות

### • מיקום:

- הקפידו להציב את המצנן כשהוא רחוק מקצה משטח העבודה.
- יש להשתמש במצנן על גבי משטח יציב ושטוח, העמיד בחום.
- התירו מרווח מספיק מעל למצנן ומכל צדדיו, כדי לאפשר זרימת אוויר.
- אין להשתמש במכשיר כשהוא בקרבה גדולה מדי לזולנות, ספיטים, קירות, ארונות וחומרים דליקים אחרים.
- אין להשתמש מתחת לארונות.

אין להשתמש מחוץ לבית.

לפני החיבור לחשמל וודאו כי מתח החשמל בשקע מתאים לרשום על גבי המכשיר (230V).

המכשיר מיועד לקליית לחם בלבד. אין לקלות או לחמם נקניקיות, חזה עוף וכד'.

יש לאפשר לכבל החשמל להניע משקע החשמל שבקיר אל המצנן, מבלי שתאלצו למתוח אותו. הפחיתו את אורך הכבל העודף באמצעות שימוש בהתקן אחסון הכבל הנמצא בתחתית המוצר.

אין להניח לכבל החשמל להידלדל מעל לקצהו של משטח העבודה, בהישג ידם של ילדים.

אין להניח לכבל החשמל להימתח על פני חלל פתוח, למשל בין שקע חשמל נמוך לבין השולחן.

אין להניח לכבל החשמל לעבור מעל לתנור או למשטח חם אחר, שעלול להסב נזק לכבל.

אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או פגם. יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.

כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית. תיקון ע"י אדם לא מקצועי, עלול לגרום לפגיעה, יסיר את אחריות היבואן ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד של חברת Russell Hobbs. שימוש בחלפים שאינם מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת השירות המאושרת על ידי היבואן.

יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.

## לבטיחותכם

יש לעקוב אחר המצנן במהלך פעולתו.

**אזהרה:** המכשיר מתחמם במהלך השימוש. אין לגעת בחלקו העליון של המצנן או בחלקים חמים אחרים במהלך השימוש או אחריו - השתמשו בידיות או בכפתורים.

**אזהרה:** אין להניס למצנן פריטי מזון גדולים מדי, נייר כסף או כלים.

**אזהרה:** אין לנסות ולהוציא את המזון כאשר המצנן מחובר לחשמל ואין להחדיר כלי ביטול לתוך החריצים.

**חשוב:** אין להניח לחם או פריטים אחרים על גבי החריצים, שכן הדבר עלול להסב נזק למצנן ולגרום לסכנת שרפה.

## אזהרה

אין להשתמש במכשיר במקרה של נזק או בעיות בזמן השימוש.

בזמן בעיה, יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת ולדרוש שימוש בחלפים מקוריים.

תיקונים שלא כראוי עלולים לגרום נזק למכשיר, יגרמו לפגיעת תוקף האחריות ויהיו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

## מבט על המכשיר

1. חריצי קליה
2. בקרת השחמה
3. ידית הפעלה
4. מגש פירורים
5. רשת לחימום לחמניות
6. ידיות אחיזה
7. רגליות הרשת



## ילדים

אין לאפשר לילדים להפעיל את המכשיר.

ילדים פגיעים כשהם בשטח המטבח, במיוחד כאשר הם נמצאים ללא השגחה, וכאשר מכשירים חשמליים נמצאים בשימוש או כאשר מתבצע ביטול.

למדו את ילדיכם להיות מודעים לסכנות הקיימות במטבח, והזהירו אותם מפני הסכנה הטמונה בניסיון להניע אל מקומות שאותם אינם יכולים לראות בכירור, או שאליהם אסור להם להתקרב.

## שיקולי בטיחות נוספים

אין להפעיל כאשר כבל החשמל או התקע ניזוקים, או לאחר תקלה.

אל תנסו לתקן בכוחות עצמכם - המכשיר אינו מכיל חלקים המיועדים לתיקון על ידי המשתמש. פנו למרכז השירות כדי לקבל סיוע.

אין להשתמש באביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן.

אין למקם על גבי מבערי הכיריים או בקרבתם, ואין להניס לתנור חם.

אין לשבול את הכבל, התקע או המצנן במים או בנוזל אחר.

נתקו את המכשיר משקע החשמל כאשר אינו בשימוש או במהלך הניקוי.

אין להעביר את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא חם.

## לפני השימוש הראשון

יש להגדיר את רמת ההשחמה למקסימום. יש להפעיל את המכשיר כשהוא ריק כדי להכשיר לפעולה את הרכיבים החדשים. זה עשוי להפיק מעט ריחות, אולם אין בזה כדי לעורר דאגה. יש לוודא שהחדר מאוורר היטב.

## קליית לחם

1. יש לחבר את התקע לשקע החשמל.

2. יש לכוון את כפתור ההשחמה להגדרה הנדרשת (1 = בהיר, 6 = כהה).

3. יש להכניס את הלחם לתוך חריצי הקליה (עובי מרבי - 25 מ"מ).

4. יש ללחוץ את ידית המנוף כלפי מטה עד הסוף, הידית לא תינעל במידה והמצנן אינו מחובר לחשמל.

5. כאשר פעולה זו מסתיימת הלחם ייחלף מהמכשיר.

## הוצאה

כדי לעצור את הקליה יש ללחוץ על הלחצן .

## הוספת הגבהה

ניתן להרים את ידית המנוף כדי להסיר פריטים קטנים.

