



# Russell Hobbs

## הוראות הפעלה

מוט בלנדר

דגם: 24691-56



הגנה על הסביבה



כדי למנוע פגיעה בסביבה ובבריאות בשל חומרים מסוכנים במוצרים אלקטרוניים וחשמליים, אין להשליך מוצרים המסומנים בסימן זה עם הפסולת הביתית הרגילה, אלא למסור לתיקון, שימוש חוזר או מיחזור.

אזהרה

קיימת סכנת פציעה כתוצאה ממגע עם להבי החיתוך החדים. במהלך ריקון הקערה או ניקוי המכשיר יש לנקוט במשנה זהירות

אזהרה

אל תקצו מזון קשה במיוחד כמו אגוז מוסקט, פולי קפה ודגנים

קונים חכם. ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.



ת.ד. 841, 7210702 רמלה, מוקד שרות לקוחות ארצי: 1599-55-99-66 www.sarig.com שירות עם אחריות.

## לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מכשיר חשמלי זה מתוצרת Russell Hobbs. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

## הוראות זהירות ובטיחות

לפני השימוש במוצר, קראו היטב את האזהרות הרשומות בחוברת, המספקות מידע חשוב המסייע לשמירה על בטיחות במהלך ההתקנה, השימוש ותחזוקת המוצר. שמרו הוראות אלה במקום בטוח לשימוש עתידי.

- יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר (230 וולט).
- ודאו שהמכשיר או חומרי האריזה שלו (עטיפות פלסטיק, כרטיסים, פוליסטירן וכו') אינם בהישג ידם של ילדים או של אנשים בעלי מוגבלות נפשית.
- אל תטבלו את חלקי החשמל במים או נוזלים אחרים.
- אל תנתקו את המכשיר מזרם החשמל על ידי משיכת הכבל החשמלי או המכשיר עצמו.
- אל תשמשו במכשיר מחוץ לבית.
- הרחיקו את הכבל החשמלי ממשטחים חמים.
- לפני חיבור המכשיר לזרם החשמל, מתחו לחלוטין את הכבל החשמלי וודאו שהוא תקין.
- אל תשתמשו במכשיר: אם הכבל או התקע פגומים: אם המכשיר לא עובד כראוי: אחרי שהמכשיר נפל או כל סכנה אחרת. במקרה כזה, אל תפתחו את המכשיר ואל תנסו לתקן אותו בעצמכם.
- כבו את המכשיר ונתקו מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או ... לחלקים נעים בשימוש.
- אל תשתמשו באביזרים שאינם מומלצים במוצר. אתם עלולים לגרום לנזק למשתמשים ולנזק למכשיר.
- מכשיר כזה לא יכול לעבוד ללא הפסקה, זה אינו מכשיר מקצועי, יש צורך לעשות הפסקות מדי פעם.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
- היזהרו בעת מזיגת נוזל חם או ממחה, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.
- קיימת פגיעה אפשרית עקב שימוש לקוי.
- יש לנקוט בזהירות בעת טיפול בלהבי החיתוך החדים, ריקון הקערה במהלך הניקוי.
- נתקו תמיד את הממחה מאספקת החשמל אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
- נתקו את אספקת החשמל לפני שתחליפו אביזרים או תתקרו לחלקים נעים בשימוש.
- אל תאפשרו לילדים להשתמש בממחה ללא השגחה.
- יש להקפיד כי סביבת המכשיר תהיה נקייה ויבשה כל הזמן.
- אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, אין לטבול את המכשיר, כבל החשמל או התקע בתוך מים או בנוזלים אחרים.
- אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם.
- יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן / היבואן.
- יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל ניקוי או טיפול במכשיר.
- יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת Russell Hobbs, שימוש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה.
- אין להשתמש במכשיר במקרה של נזק או בעיות בזמן השימוש.
- בזמן בעיה, יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת ולדרוש שימוש בחלפים מקוריים.
- תיקונים שלא כראוי עלולים לגרום נזק למכשיר, יגרמו לפגיעת תוקף האחריות ויהיו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

## מבט על המכשיר

1. מהירות נמוכה
2. מהירות גבוהה
3. יחידת מנוע
4. מוט בלנדר
5. כוס ערבול



מתאים לשיטה במדיח

## הרכבה

נתקו את המכשיר מהחשמל. חברו את המוט בסיבוב כנגד כיוון השעון.

## הפעלה

- בלנדר היד מתאים לטחון גזרים, תפוחי אדמה וכו'. ניתן לנשמש בו גם כדי להכין מטבל, רוטב, מרק, מחית ומזון תינוקות. כמו כן לערבב משקאות ומילקשייק.
1. הכניסו את מוט הבלנדר לחלק המנוע עד שהוא יינעל.
  2. שימו את מוט הבלנדר במיכל / כלים אחרים.
  3. לחצו על לחצן L למהירות נמוכה, הרפו מהלחצן לכיבוי.
  4. לחצו על לחצן LL למהירות גבוהה, הרפו מהלחצן לכיבוי.
  5. נתקו מהחשמל מייד בתום השימוש.
- בדרך כלל, בכמויות גדולות, במוצרים ובנוזלים סמיכים, נדרשת הפעלה במהירות נמוכה.

## מוט הערבול

- בדרך כלל, מוט הערבול מבצע כל פעולה כבלנדר רגיל, במהירות, בתוך קערה, או במיכל בו אתם מבשלים.
- ודאו שהמכל שבו אתם משתמשים מונח על משטח ישר ויציב. החזיקו את המיכל ביד אחת וביד השניה את מכשיר.
- כאשר מערבלים נוזלים חמים, הקפידו ששכין הערבול לא תבלוט מחוץ לנוזל החם. כדי למנוע התזה.

## טיפול ותחזוקה

- נתקו את המכשיר מהחשמל, נגבו את גוף המכשיר בעזרת מטלית רכה.
- הסירו את מוט הקיצוץ ע"י סיבוב עם כוון השעון.
- יש לשטוף את האביזרי הקיצוץ במים זורמים. אין לשטוף את יחידת המנוע.
- אין לשטוף את המוט במדיח כלים.

ניתן לשטוף חלקים אלו במדיח הכלים.