

morphy richards

morphy richards

תנור מיקרוגל משולב גריל 30 ליטר

הוראות הפעלה



דגם 44567

אזור תעשייה נשר ת.ד. 841 רמלה 7210702,
מחלקת שרות לקוחות: טלפון 08-9189199, פקס 08-9189188



שירות עם אחריות.

לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם תנור מיקרוגל זה מתוצרת חברת **morphy richards**. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם. יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחראיות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחראיות. ללא חשבונית רכישה, אין תוקף לתעודת האחראיות.

הוראות בטיחות וזהירות

קראו את כל הוראות ההפעלה לפני השימוש במיקרוגל.

- יש לוודא כי מתח החשמל הוא 230 וולט.
- אין להשתמש במיקרוגל למטרות שאינן הכנת מזון כמו יבוש בגדים, נייר או למטרות חיטוי.
- יש להשתמש במיקרוגל רק לשימושים להם נועד והמפורטים בחוברת זו, כל שימוש אחר אסור.
- אין להניח לילדים או לאנשים בלתי כשירים להשתמש במיקרוגל. יש למקם את המכשיר במקום שאינו נגיש לילדים.
- יש להקפיד שמגש הזכוכית וציר ההינע שלו יהיו במקומם בעת הפעלת המכשיר.
- אין להשתמש בחלל המכשיר לאחסון חפצים כמו ניירת, ספרי בישול וכו'.
- אין להשתמש במכשיר להכנת שימושים ביתיים. מכשירי מיקרוגל אינם מיועדים להכנת שימושים. מזון שמשומר בצורה לא נכונה עלול להתקלקל ולהיות מסוכן לאכילה.
- אין להכניס חפצים לפתחי האוורור של המארז החיצוני.
- אין להסיר חלקים ממכשיר המיקרוגל כמו רגליות, מצמדים, ברגים וכו'.
- אין לבשל מזון ישירות על מגש הזכוכית. הניחו את המזון בתוך / על כלי בישול מתאים לפני הכנסתו למכשיר.
- אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע, או כשהוא אינו פועל כשורה, המכשיר נפגע / נפל.
- יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
- השתמשו בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת morphy richards. שימוש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- כל תיקון שיש לעשות במכשיר ייעשה אך ורק על-ידי תחנות שירות מורשית. תיקון לא מקצועי, עלול לגרום לפציעה, יסיר את אחריות היבואן מהמוצר ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היבואן.
- יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.
- הגובה המזערי של החלל הפנוי הדרוש מעל למשטח העליון של התנור הינו 6 ס"מ.
- תנור המיקרוגל מיועד לשימוש במצב חופשי או בתוך ארון פתוח ואינו מיועד לשימוש במצב מובנה
- ניתן להניח את המכשיר בתוך ארון שמידותיו יאפשרו מרווח מזערי של 3 ס"מ לפחות משני צדדיו של המכשיר
- חובה להפעיל את המכשיר כשדלת הארון פתוחה.
- תנור המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקה. יבוש מזון וחימום כריות, נעלי בית, ספוגים, מטליות לחות וכדומה עלול להיות כרוך בסכנת פגיעה, הצתה או שריפה.

הוראות בטיחות חשובות - אזהרות

כדי להקטין את הסיכון לשריפה, התחשמלות, פגיעה בבני אדם או חשיפה לאנרגיית גלי מיקרו חזקה בעת השימוש במכשיר, הקפידו לפעול בהתאם לנהלי הבטיחות הבסיסים, כולל הבאים:

1. אזהרה: אין לחמם נוזלים ומזונות אחרים במכלים סגורים שכן הם מועדים להתפוצצות.
2. הסרה של כיסוי המגן מפני חשיפה לגלי מיקרו מסוכנת עבור כל אדם מלבד אדם המוסמך לכך.
3. אזהרה: אין להתיר לילדים להשתמש במיקרוגל ללא השגחה אלא אם ניתנו להם הוראות מתאימות המאפשרות להם להשתמש במיקרוגל באופן בטוח ולהבין את הסכנות הכרוכות בשימוש לא נכון.
4. אזהרה: כאשר המכשיר מופעל במצב משולב, אין להתיר לילדים להשתמש בו אלא רק תחת השגחת מבוגר עקב הטמפרטורות הגבוהות הנוצרות (רק עבור סדרת הגריל).
5. השתמשו רק בכלים המתאימים לשימוש במיקרוגל.
6. יש לנקות תא התנור בקביעות ולהסיר שאריות מזון.
7. קראו ופעלו בהתאם להנחיות: "אמצעי זהירות למניעת חשיפה לאנרגיית מיקרו גל".
8. בעת חימום מזון במכלי פלסטיק או נייר, שמרו על קשר עין עם המיקרוגל מחשש לאפשרות הצתה.
9. אם נראה עשן מן המכשיר, כבו או נתקו אותו מזרם החשמל, ושמרו על הדלת סגורה כדי להחניק להבות אש.
10. אל תבשלו מזון יתר על מידה.
11. אל תשתמשו בחלל התנור לצורך אחסון מזון. אל תאחסנו מזון כגון לחם, עוגיות וכדומה בתוך התנור.
12. הסירו קשרים וידיעות מתכת ממכלי / שקיות פלסטיק וניר לפני הכנסתם לתנור.
13. התקינו או הציבו תנור זה רק בהתאם להנחיות ההתקנה המצורפות.
14. אין לחמם ביצים בקליפתן וביצים מבושלות שלמות בתנור מיקרוגל שכן הן עלולות להתפוצץ, אפילו לאחר שהחימום במיקרוגל הסתיים.
15. השתמשו במכשיר זה רק לשימושים להם נועד בהתאם למתואר במדריך השימוש. אל תשתמשו בכימיקלים או אדים במכשיר זה. תנור זה תוכנן במיוחד לצורך חימום. הוא לא יועד לשימוש מסחרי או במעבדה.
16. אם כבל אספקת החשמל ניזוק, יש לדאוג שיוחלף על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם בעל הסמכה דומה כדי למנוע סיכונים.
17. אל תשתמשו או תאחסנו מכשיר זה בחוץ.
18. אל תשתמשו במכשיר זה ליד מים, במרתף לח או ליד בריכת שחייה.
19. הטמפרטורה של חלקים נגישים עלולה להיות גבוהה בעת שהמכשיר פועל. המשטחים עשויים להתחמם בזמן השימוש. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים ואל תכסו את פתחי האוורור של התנור.
20. אל תאפשרו לכבל החשמל להשתלשל מעבר לקצה השולחן או משטח העבודה.
21. אי הקפדה על שמירת המכשיר במצב נקי עלולה להוביל להתדרדרות פני השטח שתשפיע לרעה על אורך חיי המוצר ואף ליצור מצבים מסוכנים.

ניקוי ותחזוקה

1. יש לכבות את המיקרוגל ולהוציא את התקע מהחשמל לפני הניקוי.
2. יש לשמור על החלל הפנימי של המכשיר במצב נקי. יש לנקות עם מטלית לחה כאשר אוכל ניתז או כאשר נזולים נשפכים ונדבקים על דפנות המיקרוגל. אם המכשיר מלוכלך מאוד, ניתן להשתמש בחומרי ניקוי עדינים, הימנעו משימוש בתרסיסים ובחומרי ניקוי קשים אחרים כיוון שהם עלולים להכתיים, לשרוט או לקלקל את המשטח החיצוני של הדלת.
3. יש לנקות את המשטחים החיצוניים של המכשיר באמצעות מטלית לחה כדי למנוע נזק מחלקים פנימיים של המכשיר, אין לאפשר חדירת מים לתוך פתחי האוורור של המכשיר.
4. יש לנגב את הדלת ואת החלון משני הצדדים ואת משטחי האטימה של הדלת לעתים תכופות עם מטלית לחה בכדי להסיר שאריות אוכל ונתזים. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים.
5. אין להרטיב את לוח הבקרה. נקו אותו באמצעות מטלית לחה רכה. במהלך ניקוי לוח הבקרה יש להשאיר את דלת המיקרוגל פתוחה כדי למנוע הפעלה בטעות של המכשיר.
6. אם מצטברים אדים בצדה הפנימי או החיצוני של הדלת, יש לנגבם באמצעות מטלית רכה. האדים עלולים להצטבר כאשר מחממים או מבשלים אוכל רווי נוזלים. תופעה זו אינה מעידה על תקלה כלשהי בפעולת המכשיר.
7. מדי פעם יש להוציא את מגש הזכוכית לשם ניקוי ושטיפה במי סבון חמים או במדיח כלים.
8. יש לנקות את הטבעת המסתובבת ואת המשטח התחתון של המיקרוגל לעתים תכופות כדי למנוע רעשים. יש לנגב את המשטח התחתון של המיקרוגל באמצעות תמיסת ניקוי עדינה. ניתן לנקות את הטבעת המסתובבת בתמיסת מי סבון או במדיח כלים. כאשר מוציאים את הטבעת המסתובבת מתוך המיקרוגל למטרת ניקוי, הקפידו להחזיר אותה למקומה בצורה נכונה.
9. כדי להעלים ריחות רעים מהמיקרוגל, שפכו לתוך קערה עמוקה כוס מים עם לימון סחוט, הכניסו את הקערה לתוך המיקרוגל והפעילו אותו במשך 5 דקות. נגבו את החלל הפנימי של המיקרוגל היטב ויבשו אותו באמצעות מטלית רכה.
10. כאשר קיים צורך להחליף את הנורה הפנימית של המיקרוגל, פנו אל מעבדת שירות מוסמכת.
11. אין להשליך מוצר זה לפח האשפה הביתי. יש להפטר ממנו באמצעות הרשות המוסמכת לכך מטעם הרשות לאיכות הסביבה או הרשות המקומית באזור מגוריכם.



נא לא להשליך את המוצר בפסולת הביתית בתום חיי השימוש שלו. ניתן להשליך במרכז שירות או בנקודות איסוף מתאימות הקיימות במדינה שלכם.

22. יש לנער או לערבב תכולת בקבוקים וצנצנות של מזון תינוקות, ויש לבדוק את הטמפרטורה שלהם לפני הצריכה, כדי להימנע מכוויות.
23. חימום משקאות במיקרוגל עלול לגרום להתפרצות רתיחה מושהית, לכן היו זהירים בעת הטיפול במיכל.
24. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים מנטליות מופחתת, או העדר הניסיון והידע, החושיות או אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם מכשיר.
25. אין להציב את המיקרוגל בתוך תא אלא אם כן הוא נבחן בתוך תא.
26. אין להפעיל את המכשיר בעזרת אמצעים חיצוניים כגון טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
27. **אזהרה:** ודאו שהמכשיר מנותק מהחשמל לפני החלפת הנורה כדי להימנע מאפשרות של התחשמלות.
28. חלקים נגשים עלולים להתחמם בעת השימוש ויש להרחיק מן המכשיר ילדים קטנים. אין להשתמש במכשיר ניקוי אדים.
29. פני השטח של מדף האחסון עשוי להתחמם.
30. אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים או מקרצפי מתכת כדי לנקות את דלת הזכוכית של התנור שכן הם עלולים לשרוט את המשטח, דבר העלול להוביל להתנפצות הזכוכית.
31. בעת השימוש המכשיר מתחמם. יש לשים לב ולהימנע ממגע עם גופי חימום בתוך התנור.
32. השתמשו רק במד טמפרטורה המומלץ עבור תנור זה (עבור תנורים המצוידים במתקן לשימוש במד טמפרטורה).
33. המשטח האחורי של המכשיר צריך להיות מוצב כנגד הקיר.
34. יש לפעול בזהירות ולא להזיז את הצלחת המסתובבת כאשר מוציאים אוכל מהתנור.
35. אין לנקות את התנור עם מנקה אדים.
36. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.



המשטח החיצוני עלול להתחמם בזמן שימוש

הוראות בטיחות למניעת חשיפה לקרינת אנרגיית מיקרוגל

1. אין לנסות להפעיל את המכשיר כשהדלת פתוחה, הדבר עלול לגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית גלי מיקרו.
2. יש לבדוק שאין דבר החוצץ בין דלת המיקרוגל לאטמים כגון שאריות חומר ניקוי, שאריות מזון וכדומה.
3. אין להפעיל מכשיר שניזוק.
4. כשהדלת סגורה יש לבדוק שלא נגרם נזק לחלקים הבאים:
 - לדלת (בדקו שאינה מכופפת או מעוקמת).
 - לצירים ולבריחים (שבורים או משוחררים).
 - לאטמי הדלת ומשטחי האטימה.
5. כל תיקון או כוונן יבוצעו אך ורק על-ידי טכנאי שירות המוסמך לטפל במכשירי מיקרוגל.

הוראות הארקה

המכשיר חייב להיות מוארק. מכשיר זה מצויד בכבל חשמל מוארק ותקע מוארק. חובה לחבר את המכשיר אל שקע חשמל מוארק ומוותקן בצורה נכונה. במקרה של קצר חשמלי, הכבל המוארק מקטין את סכנת ההתחשמלות על-ידי פריקת המתח החשמלי. מומלץ לחבר את המיקרוגל למעגל חשמלי נפרד. הפגיעה ממתח חשמלי גבוה מהווה סכנת מוות ועלולה לגרום להתלקחות, התחשמלות ופגיעה ברכוש או בנפש. חובה לחבר את המכשיר אל שקע חשמל מוארק ומוותקן בצורה נכונה. במקרה של קצר חשמלי, הכבל המוארק מקטין את סכנת ההתחשמלות על-ידי פריקת המתח החשמלי. מומלץ לחבר את המיקרוגל למעגל חשמלי נפרד. הפגיעה ממתח חשמלי גבוה מהווה סכנת מוות ועלולה לגרום להתלקחות, התחשמלות ופגיעה ברכוש או בנפש.

הערות:

1. אם יש לכם שאלות על הוראות הארקה והחשמל, התייעצו עם חשמלאי מוסמך או פנו למעבדת שירות.
2. גם היצרן וגם ספק המכשיר לא ישאו באחריות לנזקים, לנפש או לרכוש אשר ייגרמו כתוצאה מחיבור לא נכון של המכשיר לחשמל.

מניעת הפרעות לקליטת רדיו / טלוויזיה

הפעלת המיקרוגל עלולה לגרום להפרעות ברדיו, בטלוויזיה או לצידוד דומה. כאשר ישנן הפרעות, ניתן להעלימן או להפחיתן על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

1. ניקוי הדלת ומשטחי האטימה של המיקרוגל.
2. מיקום מחדש של אנטנת הרדיו או הטלוויזיה.
3. מיקום המיקרוגל מחדש כך שהוא ישפיע פחות על הרדיו / טלוויזיה.
4. הרחקת המיקרוגל ככל הניתן מהרדיו / טלוויזיה.
5. חיבור המיקרוגל אל שקע חשמל אחר, כך שהמיקרוגל והמכשיר החשמלי האחר יהיו מחוברים לקווי חשמל נפרדים.

בעיות אשר יכולות להיגרם כתוצאה משימוש רגיל:

המכשיר מפריע לקליטת טלוויזיה	הקליטה יכול להשתבש כאשר משתמשים במכשיר. ההשפעה זהה לבעיות קליטה עם מכשירי חשמל אחרים כמו מיקסר, שואב אבק, ומאוורר. המצב הוא נורמלי.
המנורה מעומעמת	כאשר המכשיר בעוצמה נמוכה האור של המכשיר יכול להיות מעומעם. מצב זה נורמלי.
אדים על הדלת/ יוצא אוויר חם מהמכשיר	בעת בישול, אדים יכולים לצאת מהמזון. רוב האדים ייעלמו באוויר, אך יכול להיווצר מצב שבו יופיעו אדים על הדלת
המכשיר פועל ללא אוכל בפנים	חל איסור להפעיל את המכשיר ללא אוכל בפנים. זה מאוד מסוכן!

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
התנור לא פועל	(1) התקע החשמלי לא מחובר בצורה נאותה	נתקו את התקע מהשקע, המתינו למשך 10 שניות וחברו בשנית.
	(2) הכבל קרוע	יש להחליף את הכבל ע"י איש מקצוע מוסמך
	(3) בעיה בחיבור החשמלי	יש לנסות לחבר מכשירים אחרים לשקע החשמל ולראות האם הם עובדים.
התנור לא מחמם	(4) הדלת לא סגורה היטב	יש לסגור את הדלת היטב
המכשיר עושה רעשים חזקים בעת פעולה	(5) הרולר מלוכלך בתחתית התנור.	פנה לחלק "שמירת המיקרוגל" על מנת לנקות חלקים מלוכלכים.


עקרונות הבישול במיקרוגל

- יש לסדר את האוכל, כך שהחלקים העבים שלו יהיו מופנים למעלה.
- יש להשגיח על זמן הבישול. רצוי להתחיל בזמן בישול קצר ולהוסיף זמן ככל הנדרש. מזון אשר בושל יתר על המידה עשוי להיחרך ואף להישרף.
- יש לכסות את האוכל כאשר מחממים אותו. המכסים מונעים נזילה ועוזרים לשמור על אחידות האוכל.
- יש להפוך את האוכל בזמן הבישול כדי להאיץ את מהירות הבישול של מאכלים כמו עוף והמבורגר. סוגי מזון גדולים כמו צלי בקר יש להפוך לפחות פעם אחת במהלך הבישול.
- יש להפוך מזון כמו כדורי בשר בתוך כלי הבישול לאחר מחצית מזמן הבישול ולהעבירו מלמטה למעלה, וממרכז הצלחת החוצה.

סוגי כלים והתאמתם



- הכלים האידיאליים לשימוש במיקרוגל הנם כלים שקופים המאפשרים מעבר של אנרגיית גלי המיקרו דרך הכלי וחימום המזון.
- גלי המיקרוגל אינם יכולים לחדור דרך מתכות, כך שכלי מתכת או כלים המכילים עיטורי מתכת אינם ניתנים לשימוש.
- אין להשתמש במוצרים העשויים נייר ממוחזר בעת בישול באמצעות מיקרוגל מיקרוגל, שכן הם עלולים להכיל שבבי מתכת קטנים אשר יכולים לגרום לניצוצות ואף לשריפה בתוך המכשיר.
- מומלץ להשתמש בכלים עגולים / אובאליים ולא בכלים מרובעים / מלבניים, שכן המזון שבפינות הכלי נוטה להתבשל בישול יתר.
- אין להשתמש במחבתות מתכת או בכלים עם ידיות מתכת.
- אין להשתמש בכלים עם עיטורי מתכת.
- אין להשתמש בחוטי קשירה מתכתיים מצופים, המשמשים לקשירת שקיות ניילון.
- אין להשתמש בכלי מלמין. כלים אלו מכילים חומר הקולט אנרגיית מיקרו, החימום עלול לסדוק את הכלי או להשחירו וכן להאט את מהירות הבישול.
- אין להשתמש בכלים מחומרים דליקים כגון עץ, במבוק, נצרים וכד'.
- אין לבשל במכלים עם פתחים צרים כמו בקבוקי משקאות או בקבוקים אחרים כיוון שהם עלולים להתפוצץ כשמחממים אותם במיקרוגל.
- אין להשתמש במדחומים רגילים לבשר או לעוגות. יש מדחומים מיוחדים לבישול במיקרוגל בהם ניתן להשתמש.
- יש להשתמש בכלי בישול המיועדים למיקרוגל רק בהתאם להוראות יצרן הכלים.
- אין לנסות לטגן בטגון עמוק במכשיר זה.
- המיקרוגל מחמם רק את הנוזל שבתוך הכלי ולא את הכלי עצמו. לכן, גם אם הכלי אינו חם למגע כשמוציאים אותו מהמיקרוגל, בעת הסרת המכסה, המזון או הנוזל שבתוכו ישחרר את אותה כמות אדים / נתזים כמו בעת בישול רגיל.
- כשמחממים אוכל יש לשים כמות מתאימה לכלי, כדי למנוע גלישת המזון.
- אין לחמם נוזלים ו/או מזון במכלים סגורים, הם עלולים להתפוצץ.
- חובה להוציא את מגש האפייה בזמן הפעלת המכשיר בתוכנית מיקרוגל או משולב.

8. טיימר מטבח

- (במצב זה השעון יספור לאחור ללא הפעלת המכשיר):
לחצו על "שעון / טיימר" פעמיים, על הצג יופיע 00:00.
- סובבו את החוגה  על מנת להגיע לכמות הדקות הרצויות (מקסימום 95 דקות).
- לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת לאשר את ההגדרות, חיווי השעון יואר.
- כאשר ייגמר זמן הבישול, חיווי השעון יכבה. הזמזם יצפץ 5 פעמים. אם השעון הוגדר (לפי שעון 24), על הצג תופיע השעה הנוכחית.

הערה: הגדרת זמן הבישול (טיימר), שונה מכיוון השעון (כיוון השעה הרלוונטית).


9. בישול דו-שלבי:

- ניתן לקבוע עד שני שלבים. לדוגמה, השלב הראשון יכול להיות הפשרה. לאחר סיום ההפשרה, ישמע צפצוף ולאחר הצפצוף המיקרוגל ימשיך ישירות אל השלב הבא.
לדוגמא: אם אתם רוצים להפשיר את המזון למשך 5 דקות, ולאחר מכן לבשל את המזון ב- 80% עוצמה במיקרוגל למשך 7 דקות.
לחצו פעמיים על "הפשרה לפי זמן" ועל הצג יופיע "dEF2".
- סובבו את החוגה  על מנת להגדיר את זמן ההפשרה עד שיוצג על התצוגה 5:00.
- לחצו "מיקרוגל" פעם אחת, מסך התצוגה יראה "P100".
- לחצו "מיקרוגל" בשנית כדי לקבוע עוצמה של 80%.
- לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת לאשר.
- סובבו את החוגה  על מנת להגדיר את זמן הבישול במיקרוגל למשך 7 דקות.
- לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת להתחיל את הבישול.

10. תכונת בירור (Inquiring)

- במצב מיקרוגל, גריל ובישול משולב, לחצו "מיקרוגל", ההספק הנוכחי יוצג למשך 3 שניות. לאחר 3 שניות, התנור יעבור חזרה למצבו הקודם.
- במצב בישול, לחצו על "שעון / טיימר" כדי לבדוק את השעה והזמן יוצג למשך שלוש שניות.

11. נעילה בפני ילדים:


- לנעילה: במצב המתנה, לחצו על "עצור / בטל" למשך 3 שניות עד שישמע צפצוף ארוך שמעיד שנכנסתם למצב נעילת ילדים וחיווי הנעילה יופיע על הצג אם השעה נקבעה, אחרת, על תצוגת ה"לד יוצג" .
- ביטול נעילה: לחצו על "עצור / בטל" למשך 3 שניות עד שיהיה צפצוף ארוך שמעיד שיצאתם ממצב נעילת ילדים.


הוראות הפעלה:

בתנור מיקרוגל זה, קיימת טכנולוגיה חדישה אשר מאפשרת לכם לבשל בצורה פשוטה ונוחה יותר.

1. הגדרת שעות:

כאשר המיקרוגל יופעל לראשונה, יופיע על הצג "0:00" ויהיה צפצוף קצר.
(1) לחצו על "שעות / טיימר" פעם אחת.


(2) סובבו את החוגה  על מנת לכוון את השעה הרצויה (שעות 24 נע בין 0-23)
(3) לחצו על "שעות / טיימר" תצוגת הדקות תהבהב.

(4) סובבו את החוגה  על מנת לכוון את הדקות (0-59)
(5) לחצו על "שעות / טיימר" על מנת לסיים את הגדרת השעה.

הערות: 1. השעות לא יעבוד אם לא הוגדר בעת ההפעלה.
2. במהלך כיוון השעות, אם תלחצו "עצור / בטל" ההגדרות לא תישמרנה, והמצב יחזור אוטומטית לקדמותו.


2. בישול במיקרוגל:

לחצו "מיקרוגל", ועל הצג יופיע "P100". לחצו "מיקרוגל" בשנית על מנת לבחור את העוצמה הרצויה. (ניתן לבחור בין "P100", "P80", "P50", "P30", "P10").

לאחר מכן, לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת לאשר, וסובבו את החוגה  על מנת להגדיר את זמן הבישול הרצוי. (זמן הבישול המקסימלי הינו 95 דקות). לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" בשנית על מנת להתחיל לבשל.
דוגמא לבישול במיקרוגל בעוצמה של 80% למשך 20 דקות. תוכלו להפעיל את התנור כמוצג בשלבים הבאים.
(1) לחצו "מיקרוגל", ועל הצג יופיע "P100".


(2) לחצו "מיקרוגל" בשנית או סובבו את החוגה  על מנת לבחור עוצמת מיקרוגל 80%.


(3) לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת לאשר, ועל הצג תופיע בחירת העוצמה אשר בחרתם "P 80".

(4) סובבו את החוגה  על מנת להגדיר את זמן הבישול עד שיופיע על התצוגה "20:00".

(5) לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת להתחיל את הבישול.

דוגמה: אם אתם רוצים להשתמש ב"תפריט אוטומטי" כדי לבשל דג במשקל 350 גרם.:

(1) סובבו את החוגה  עם כיוון השעות על מנת לבחור את מצב "A-6" שיופיע על הצג.
(2) לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת לאשר.

(3) סובבו את החוגה  על מנת לבחור את המשקל - עד שיוצג "350" על גבי התצוגה.
(4) לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת להתחיל לבשל. ראו טבלת בישול אוטומטי בעמוד הבא.

טבלת בישול אוטומטי:


תפריט	משקל	תצוגה
A-1 פיצה	200 גרם	200
	400 גרם	400
A-2 בשר	250 גרם	250
	350 גרם	350
A-3 ירקות	450 גרם	450
	200 גרם	200
A-4 פסטה	300 גרם	300
	400 גרם	400
A-5 תפוחי אדמה	50 גרם (עם 450 מ"ל מים קרים)	50
	100 גרם (עם 800 מ"ל מים קרים)	100
A-6 דגים	200 גרם	200
	400 גרם	400
A-7 משקאות	600 גרם	600
	250 גרם	250
A-8 פופקורן	350 גרם	350
	450 גרם	450
A-7 משקאות	1 כוס (120 מ"ל)	1
	2 כוסות (240 מ"ל)	2
	3 כוסות (360 מ"ל)	3
A-8 פופקורן	50 גרם	50
	85 גרם	85
	100 גרם	100

אפשרויות במצב משולב:


עוצמת גריל	עוצמת מיקרוגל	תצוגה	סדר
100%	0%	G	גריל
45%	55%	C-1	משולב 1
64%	36%	C-2	משולב 2

הערה: לאחר מחצית מזמן הבישול, התנור מצפצף פעמיים. על מנת לתת למזון צליה טובה יותר, יש להוציא את המזון, להפוך אותו ולהחזיר אל התנור ולאחר מכן לחצו שוב על לחצן "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת להתחיל את הבישול בשנית.



5. הפשרה לפי משקל:

- לחצו "הפשרה לפי משקל" פעם אחת, על הצג יופיע "dEF1".
- סובבו את החוגה  על מנת לבחור את המשקל הרצוי. "G" מעיד על כמות הגרמים. המשקל אמור להיות בין 100 גרם ל 2000 גרם.
- לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת להתחיל את ההפשרה. המכשיר יקבע את זמן ההפשרה על פי המשקל שהזנתם.

6. הפשרה לפי זמן:

- לחצו "הפשרה לפי זמן" פעם אחת, על הצג יופיע "dEF2".
- סובבו את החוגה  על מנת לבחור את זמן ההפשרה הרצוי. זמן ההפשרה המקסימלי הינו 95 דקות.
- לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת להתחיל את ההפשרה. בזמן ההפשרה העוצמה היא P30 ולא ניתנת לכוונון.


7. תפריט אוטומטי:

- סובבו את החוגה  ימינה על מנת לבחור את המצב הרצוי "A-1" עד "A-8" יופיע על הצג, משמעות התצוגה היא בחירה בין פיצה, תפוח אדמה, בשר, דג, ירקות, משקאות, פסטה, פופקורן.
- לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת לאשר.
- סובבו את החוגה  על מנת לבחור את משקל ברירת המחדל כמופיע בטבלת התפריט.
- לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת להתחיל לבשל.




טבלת עוצמת הספק של המיקרוגל:

סדר לחצני מיקרוגל	תצוגה	הספק מיקרוגל
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. בישול מהיר:

- במצב המתנה, לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת לבשל בעוצמה של 100%. כל לחיצה נוספת על מקש זה תוסיף עוד 30 שניות לבישול. זמן הבישול המקסימלי הינו 95 דקות.
 - בזמן בישול במיקרוגל, בגריל או במצב משולב, כל לחיצה נוספת על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" תוסיף 30 שניות לזמן הבישול.
 - במצב המתנה, סובבו את החוגה  נגד כיוון השעון כדי להגדיר את זמן הבישול בעוצמה של 100% הספק מיקרוגל, ואז לחצו על "הפעלה / 30+ שנית / אישור" כדי להתחיל בישול.
- הערה:** מצב זה לא עובד כאשר מגדירים את משקל המזון / בעת הפשרה / בזמן בישול אוטומטי.

4. בישול במיקרוגל משולב עם גריל:

- לחצו על "גריל / משולב", על לד התצוגה יופיע "G" או לחצו על "גריל / משולב" מספר פעמים על מנת לבחור את התכנית הרצויה (ניתן לבחור בין "G", "C-1", "C-2"). לאחר מכן לחצו "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת לאשר וסובבו את החוגה  על מנת להגדיר את זמן הבישול הרצוי (זמן הבישול המקסימלי הינו 95 דקות) ולחצו "הפעלה / 30+ שנית / אישור" שוב על מנת להתחיל את הבישול.
- דוגמא: לבישול בגריל למשך 10 דקות, תוכלו להפעיל את התנור כמוצג בשלבים הבאים.
- לחצו על "גריל / משולב" פעם אחת ועל הצג יופיע "G".
 - לחצו "הפעלה / 30+ שנית / אישור" פעם נוספת או סובבו את החוגה  על מנת להגדיר מצב משולב 1 (combi 1).
 - לחצו "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת לאשר את התכנות, המסך יציג "G".
 - סובבו את החוגה  על מנת לכוון את זמן הבישול עד שתצוגת התנור תראה "10:00".
 - לחצו "הפעלה / 30+ שנית / אישור" על מנת להפעיל.