

ניקוי והסרת אבנית

אבנית היא חומר טבעי הנוצר במהלך רתיחת המים באזורים שבהם המים קשים. האבנית עלולה לגרום לתקלה בקומקום ולפגוע בגוף החימום, לכן יש לבצע הסרת אבנית דרך קבע על פי ההנחיות הבאות:

- תכיפות הניקיון תלויה בתדירות השימוש ובדרגת קושי המים.
- אבנית תצטבר בחלקו הפנימי של הקומקום במהלך הרתיחה. אבנית זו עשויה להתערבב ולהימזג עם המים ולפגום במראהו ובטעמו של המשקה.
- יש להסיר אבנית באמצעות חומר מתאים להסרת אבנית מקומקומים (תוך ביצוע קפדני של ההוראות).
- לפני הכנסת חומר לניקוי אבנית יש להפריד את הקומקום מיחידת הבסיס.
- אין להפעיל את הקומקום בזמן הסרת האבנית.
- יש לחמם את המים לטמפ' מקסימלית של 600 ואח"כ להוסיף מסיר אבנית.
- יש להשרות את התמיסה בקומקום.
- בגמר הניקוי יש לשטוף היטב את פנים הקומקום.

הוראות שימוש והפעלה

קומקום חשמלי
דגם 5240



הגנה על הסביבה

כדי להימנע מבעיות סביבתיות בריאותיות עקב חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני אין להשליך מכשירים שעליהם מופיע סמל זה יחד עם האשפה הביתית הלא-ממוינת, וחובה למחזר אותו כראוי.



אזהרה

- אין להשתמש במכשיר במקרה של נזק או בעיות בזמן השימוש.
- בזמן בעיה, יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת ולדרוש שימוש בחלפים מקוריים.
- תיקונים שלא כראוי עלולים לגרום נזק למכשיר, יגרמו לפגיעת תוקף האחריות ויהיו באחריותו הבלעדית של המשתמש.



קונים חכם. ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.



רחוב הר הגלבוע 10, רמלה 7210702, ת.ד. 841
מחלקת שרות לקוחות: טלפון 08-9189199, פקס 08-9189188

שירות עם אחריות.



מבט על המכשיר

1. פיה
2. כפתור פתיחה
3. מכסה
4. מתג הפעלה / כיבוי
5. ידית
6. מדיד מים
7. בסיס
8. גוף חימום נסתר

רתיחה מהירה

- קומקום זה מצויד בגוף חימום נסתר.
- בזמן הרתיחה עלול להישמע רעש. תופעה זו תקינה ואינה מעידה על תקלה במכשיר.
- באזורים מסוימים שבהם המים קשים, עשויה להצטבר אבנית.
- כדי לשמור על ביצועי המכשיר, מומלץ לבצע הסרת אבנית באופן קבוע בעיקר באזורים שבהם המים קשים.
- יש להקפיד על מילוי הקומקום במים דרך הפייה, הדבר מסייע לשחרר את המסנן מהצטברות אבנית.

הוראות הפעלה

- חשוב:** לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה יש להרתיח מים לפחות פעמיים.
1. יש למלא את הקומקום במים, בהתאם לכמות המותרת במדיד המים.
 2. יש להניח את הקומקום על יחידת הבסיס. ניתן להציב את הקומקום ב- 3600 על הבסיס. אפשרות זו אידאלית למשתמשים ימניים או שמאליים.
 3. חיבור לחשמל: יש לוודא כי מתח החשמל מתאים לרשום על גבי המכשיר: 230V.
 4. יש ללחוץ את מתג ההפעלה, נורת הביקורת תדלק.
 5. כאשר המים רותחים, הקומקום יכבה אוטומטית.
 6. למזיגת המים יש לשלוף את הקומקום כלפי מעלה מיחידת הבסיס ולמזוג.
 - אין לפתוח את המכסה בזמן שמוזגים מים חמים/רותחים.
 7. המתינו זמן קצר לפני הרתיחה נוספת.
 8. אם לא ממלאים מספיק מים או אם הקומקום הופעל כשהוא ריק ממים, מנגנון הבטיחות יכבה את הקומקום אוטומטית.
- במקרה זה, יש להמתין מספר דקות עד שגוף החימום יתקרר, למלא את הקומקום מחדש ולהשתמש על פי ההוראות. בזמן רתיחת המים - נורית ביקורת תידלק.

חשוב

- יש להשתמש בקומקום רק בשילוב יחידת הבסיס המקורית.
- מילוי המים יעשה כאשר הקומקום מופרד מיחידת הבסיס.
- במידה וכבל החשמל ניזוק אין לתקנו ויש להחליפו בתחנת שירות מורשת.

לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם כד חשמלי זה מתוצרת **KitchenChef** אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

הוראות זהירות ובטיחות

- לפני השימוש במוצר, קראו היטב את האזהרות הרשומות בחוברת, המספקות מידע חשוב המסייע לשמירה על בטיחות במהלך ההתקנה, השימוש ותחזוקת המוצר. שמרו הוראות אלה במקום בטוח לשימוש עתידי.
- יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בתחתית המכשיר (230 וולט).
- אל תנתקו את המכשיר מזרם החשמל על ידי משיכת הכבל החשמלי או המכשיר עצמו.
- אל תשמשו במכשיר מחוץ לבית.
- הרחיקו את הכבל החשמלי ממשטחים חמים.
- לפני חיבור המכשיר לזרם החשמל, מתחו לחלוטין את הכבל החשמלי וודאו שהוא תקין.
- אל תשתמשו במכשיר: אם הכבל או התקע פגומים: אם המכשיר לא עובד כראוי, אחרי שהמכשיר נפל או כל סכנה אחרת. במקרה כזה, אל תפתחו את המכשיר ואל תנסו לתקן אותו בעצמכם.
- אל תשתמשו באביזרים שאינם מומלצים במוצר. אתם עלולים לגרום לנזק למשתמשים ולנזק למכשיר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים.
- יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס המסופק.
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל בזמן ניקיון, מילוי המכל או כאשר הוא אינו בשימוש.
- יש להקפיד כי סביבת המכשיר תהיה נקייה ויבשה כל הזמן.
- אין לטבול את המכשיר, כבל החשמל או התקע בתוך מים או בנוזלים אחרים.
- אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם.
- אם פתיל זינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליף בפתיל מיוחד או מערכת, המסופקים על ידי היצרן או נציגו.
- יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל ניקוי או טיפול במכשיר.
- יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת "שריג", שימוש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- אין להשתמש בקומקום באמבטיה או ליד מים.
- אל תשתמשו במכשיר למטרה שונה מהרתחת מים.
- יש לנקות בזהירות יתרה כאשר המכשיר מכיל מים חמים.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
- לשימוש ביתי בלבד.
- אם קומקום זה ימולא מעל המפלס המותר, יש סכנה להתפרצות מים רותחים.
- אין להשתמש במכשיר במקרה של נזק או בעיות בזמן השימוש.
- בזמן בעיה, יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת ולדרוש שימוש בחלפים מקוריים.
- תיקונים שלא כראוי עלולים לגרום נזק למכשיר, יגרמו לפגיעת תקוף האחריות ויהיו באחריות הבלעדית של המשתמש.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אין לטבול את המכשיר במים.
- אם קומקום זה ימולא מעל המפלס המותר, יש סכנה להתפרצות מים רותחים.
- יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס המסופק.
- אזהרה: מינעו דליפת נוזלים על המחבר.
- אזהרה: משטח גוף החימום נתון לחום שיורי לאחר השימוש.
- אזהרה! אין להסיר את המכסה בזמן שהמים רותחים.
- זהירות! הצב את המכסה כך שהאדים יפנו הרחק מהידית.
- הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.