

monster

monster

הוראות הפעלה למאוורר עמוד

דגם 8147



אזור תעשייה נשר ת.ד. 841 רמלה 7210702
מחלקת שרות לקוחות: טלפון 08-9189199, פקס 08-9189188



שירות עם אחריות.

לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מאוורר זה מתוצרת **MONSTER**. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם. יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות. ללא חשבונית רכישה, אין תוקף לתעודת האחריות.

הוראות בטיחות

קראו את כל ההוראות לפני השימוש

אזהרה: להפחתת סכנת דליקה, התחשמלות, או פגיעה:

1. המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד.
2. חברו את המכשיר לחשמל חד-פאזי לפי המפרט הרשום בתווית המכשיר.
3. אין להשאיר את המאוורר ללא השגחה כאשר הוא פועל. כבו תמיד את המכשיר ונתקו אותו מן החשמל כאשר אינו בשימוש.
4. זהירות רבה נדרשת כאשר משתמשים בכל סוג של מאוורר בנוכחות ילדים, נכים, או אנשים זקנים, ומכל זמן שהמאוורר נשאר פועל וללא השגחה.
5. אין להעביר חוטי חשמל מתחת לשטיחים או לכסות את חוט החשמל במרבדים, או בדים למיניהם. יש לדאוג שחוט החשמל לא יהווה מכשול, אין לשים אותו באזורי מעבר או במקומות בהם עלולים להתקל בו וליפול.
6. אין להשתמש במאוורר עם חוט פגום או שנגרם לו נזק, או אחרי שארעה תקלה במאוורר, אחרי שהופל, או נגרם לו כל נזק אחר.
7. אם חוט החשמל ניזוק, הוא חייב להיות מוחלף על ידי היצרן או על ידי טכנאי שהוסמך לכך על ידי היצרן על מנת למנוע סיכונים.
8. יש להשתמש במאוורר במקום מאוורר היטב. בזמן שימוש, יש לוודא מרחק של 20 סנטימטר מכל קיר או פינה על מנת להבטיח זרימת אויר נאותה. אין לחסום פתחי פליטה באופן מפתיע. אין להציב את המאוורר ליד או מתחת לוילונות או מכשולים דומים.
9. אין להכניס אצבעות או לאפשר לאחרים להכניס אצבעות או כל מכשיר אחר לתוך הסבכה. יש למנוע כל סכנה מכאנית בזמן שימוש. אל תחסמו מעברי אויר או פתחי פליטה בכל צורה.
10. השתמשו במאוורר רק על רצפה ישרה ויבשה.

הגנה על הסביבה

כדי להימנע מבעיות סביבתיות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בציווד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים שעליהם מופיע סמל זה  יחד עם האשפה הביתית הלא-ממוינת, וחובה למחזר אותו כראוי.



עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות קונים חכם. ממחזרים ישן

11. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם מכשיר.
12. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
13. יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח שאינם משחקים עם המכשיר.
14. אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם, יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
15. כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית. תיקון ע"י אדם לא מקצועי, עלול לגרום לפגיעה, יסיר את אחריות היבואן ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש. יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד של חברת MONSTER. שימוש בחלפים שאינם מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה.

לשימוש ביתי בלבד - שימרו על הוראות אלה

הוראות שימוש

1. לפני השימוש במאוורר, וודאו שהוא נמצא על משטח ישר ויציב. נזק עלול להגרם אם המאוורר יוצב בשיפוע.
2. כווננו את כל המתגים למצב כבוי, הכניסו את התקע לשקע החשמל. וודאו שהתקע מוכנס היטב לשקע.
3. לחצו על כפתור מהירות להפעלת המאוורר ולבחירת המהירות הרצויה, לפי הסדר הבא: נמוך ← בינוני ← גבוה.
4. אם ברצונכם להרחיב את הטווח של האזור המאוורר בחדר, לחצו על על לחצן הצידוד (7).
5. המאוורר ינוע בזווית רחבה. להפסקת התנועה הרימו את לחצן הצידוד.
6. לכיבוי המאוורר לחצו על כפתור הכיבוי.
7. להגבהה או הנמכה של המאוורר, יש לשחרר את ההברגה (13), לבצע התאמה של הגובה, ולהדק את ההברגה בחזרה. שימו לב: יש לכבות את המאוורר לפני ההגבהה או ההנמכה.
7. לכיבוי מוחלט של המאוורר, כבו את כל המתגים, והסירו את התקע מן השקע.

תחזוקה

1. יש לנתק את המאוורר מן החשמל תמיד לפני כל פעולה או נקייון של המאוורר.
2. נקו את המשטחים החיצוניים של המאוורר עם מטלית רכה ולחה.

אזהרה:

אין לטבול המאוורר במים.

אין להשתמש בחמרי ניקוי כלשהם.

אין לאפשר לכל חלק פנימי להירטב. הדבר עלול להוות סכנה.

3. כאשר המכשיר אינו בשימוש, וודאו שהוא מנותק מהחשמל. לשמירת המאוורר, אפשר לארוז אותו באריזה המקורית ולשמרו במקום יבש וקריר לשימוש מאוחר יותר.
4. במקרה של תקלה או ספק, אין לנסות לתקן את המאוורר בעצמכם, זה יכול להוביל לסכנת דליקה או להתחשמלות.

מבנה וחלקים

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 11. בורג הידוק | 1. סבכה קדמית |
| 12. צינור הגבהה | 2. בורג הידוק כנפי המאוורר |
| 13. מחבר בקרת גובה | 3. טבעת הידוק הסבכה |
| 14. כיסוי ברגים | 4. כנף |
| 15. ברגי הידוק | 5. סבכה אחורית |
| 16. בסיס | 6. ציר המנוע |
| | 7. לחצן צידוד |
| | 8. יחידת מנוע |
| | 9. חלק עליון גוף |
| | 10. לחצני מהירות |

הוראות הרכבה

המאוורר ארוז כשהבסיס וחלקים נוספים אינם מורכבים. יש להרכיב אותם לפני השימוש.

אזהרה: אין להשתמש במאוורר ללא הבסיס שלו ו/או חלקים אחרים שאינם מחוברים. השתמשו במאוורר רק בתצורה אנכית. כל מיקום אחר עלול לגרום למצב מסוכן.

סדר ההרכבה

1. הרכיבו את מוט ההגבהה (12) לבסיס (16) באמצעות 4 ברגים המצורפים.
2. מקמו את יחידת המנוע (8,9) על צינור ההגבהה (12) והדקו את בורג הידוק (11).
3. הצמידו את הסבכה האחורית (5) והדקו ואת טבעת הידוק (3).
4. הרכיבו את כנף המאוורר (4) וסגרו את הבורג הידוק (2) בסיבוב כנגד כוון השעון.
5. הצמידו את הסבכה הקדמית (1) ונעלו בעזרת הנועלים, אבטחו את הסגירה באמצעות הבורג המורכב על הסבכה.

