

מכשיר להסרת שיער לגבר לכל חלקי הגוף הוראות שימוש והפעלה

REMINGTON



Model: BHT2000

כפתור גלילה מתכוונן:

| | |
|--------|--------|
| דרגה 1 | 3 מ"מ |
| דרגה 2 | 5 מ"מ |
| דרגה 3 | 7 מ"מ |
| דרגה 4 | 8 מ"מ |
| דרגה 5 | 12 מ"מ |

גימורים:

* יש להסיר את המסרק ולהצמיד את ראש הסכין לעור.
* אין להפעיל לחץ, אלא לעבור עם ראש המכונה בעדינות על האזור הרצוי.

ראש גילוח (7)

* יש להסיר את ראש הסכין ולחבר את אביזר ראש הגילוח.
* יש להצמיד את ראש הגילוח לעור.
* חפשו שיערות "זקופות" עם היד השנייה וגלחו נגד כיוון צמיחת השערה.
* אין להפעיל לחץ בעת הגילוח אלא לעבור בעדינות על האזור הרצוי.

אזהרה! יש לוודא שהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל לפני כל התאמת אביזר.

ניקוי ותחזוקה

סכין המכונה בעלת ציפוי טיטניום המגן על איכות הסכין לטווח ארוך.
כדי לשמור על ביצועי גילוח ושימוש המכונה יש לנקות את הסכין והבסיס באופן קבוע בתום כל שימוש.

לאחר כל שימוש יש לפעול לפי ההוראות:

- * יש לכבות את המכונה ע"י מפסק הפעלה / כיבוי.
- * יש לנתק את המכונה מהחשמל / מטען.
- * יש לנקות את הסכינים בעזרת מברשת ניקוי המצורפת לערכה.
- * אין להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם כדי לנקות את הסכין.
- * ניתן לשמן את הסכין בעזרת הבקבוקון המצורף לערכה.
- * יש להשתמש במטלית לחה כדי לנקות את גוף המכונה.

אחסון

- * יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל.
- * אין לכרוך את כבל המטען סביב המכונה.
- * ניתן לאסן בנרתיק.

חברת שריג אלקטריק, מודה לכם על שרכשתם מסיר שיער לגבר של **REMINGTON** אלא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

הוראות זהירות ובטיחות

- * המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- * בדקו האם מתח החשמל בשקע הוא 230v.
- * אין להשתמש במכשיר זה בקירבה למים באמבטיות, בכיורים או בכל דבר אחר המכיל מים.
- * בעת הפעלת המכשיר בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמלי לאחר השימוש. גם מכשיר כבוי ע"י מפסק הפעלה מהווה סיכון כל עוד הוא מחובר לחשמל.
- * אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן.
- * יש לוודא שתקע המכשיר מנותק משקע החשמל בעת ניקוי המכשיר.
- * אין לטבול את המכשיר במים (רק הלהבים ניתנים לטפיחה).
- * אין למשוך בכבל החשמל על מנת לנתק את התקע.
- * אין להניח לילדים או לאנשים בלתי כשירים להשתמש במכונת התספורת.
- * יש למקם את המכשיר במקום שאינו נגיש לילדים.
- * אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
- * אין להשתמש במכשיר אם המכשיר עצמו/כבל החשמל ניזוקו או התקלקלו.
- * אין להניח לכבל החשמל לגעת במשטחים רטובים או חמים.
- * אין לרכוך את כבל החשמל סביב המכשיר בעת איחסונו.
- * היבואן לא ישא באחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש חריג או כתוצאה מתיקונים שבוצעו ע"י אנשים שאינם מוסמכים לכך, יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת רמינגטון.
- * שימוש בחלפים שאינם מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה, יסיר את אחריות היבואן מהמוצר ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

חלקי המכשיר



1. סכין חיתוך (טיטניום).
2. מסרק מתכוונן.
3. צג מצב גובה המברשת.
4. כפתור גלילה מתכוונן ל- 5 מצבי גובה.
5. מפסק הפעלה/כיבוי.
6. נורית ביקורת.
7. ראש גילוח.

למכונה מתווספים: מברשת ניקוי, בקבוקון שימון, נרתיק ומטען.

טעינה

- * לפני השימוש הראשוני, יש להטעין את המכשיר כפעם הראשונה למשך 14-16 שעות.
- * יש להשתמש במטען המצורף בלבד ולוודא שהמכונה מנותקת ע"י כפתור הכיבוי.
- * יש לחבר את המטען למכונה - נורית הביקורת תידלק.
- * יש להשתמש במכשיר עד שהסוללות נחלשות.
- * אין להשאיר את המכשיר בהטענה מעל 24 שעות.
- * במידה והמכונה אינה בשימוש (למשך חודשיים שלושה), יש לנתק מהחשמל ולהטעין שוב מחדש לפני השימוש הבא, כדי לשמר על איכות הסוללות יש לאפשר להם להתרוקן לגמרי כל - 6 חודשים ולאחר מכן להטעין 14-16 שעות.

הוראות הפעלה

- * יש לכוון את המסרק לגובה הרצוי ע"י כפתור הגלילה (4). ניתן לראות את הדרגה הרצויה ע"ג הצג.
- * לשימוש הראשוני במכשיר, אנו ממליצים להתחיל בדרגת המקסימום (5).
- * יש להפעיל את המכשיר ע"י מפסק ההפעלה (5).
- * יש להניח את הצד השטוח של המסרק צמוד לעור ובעדיניות החליקו אותו ע"ג השערות לכוון צמיחת השיערה.
- * אם שיער שנגזז מפריע למסרק להמשיך בהסרת השיער, יש לכבות את המכשיר, לפרק את יחידת המסרק ולנקות אותו בעזרת מברשת הניקוי.
- * בסיום, יש לכבות את המכשיר.